

АВТОСЕРВИЗНО ПОДДЪРЖАНЕ - ЦЕНОРАЗПИС В ЛЕВА

№	СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА	ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ			АТВ-МОТОРНИ ШЕЙНИ		
		НОРМА В ЧАСОВЕ	ЦЕНА	СТОЙНОСТ	НОРМА В ЧАСОВЕ	ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	ДВИГАТЕЛ						
01-01	ДВИГАТЕЛ КОМПЛЕКТ						
1-1-1	ДВИГАТЕЛ - СМЯНА БЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО	6:00	30.00	360.00	3:00	30.00	90.00
1-1-2	ДВИГАТЕЛ /СВАЛЕН/ - РЕМОНТ	22:00	30.00	660.00	11:00	30.00	330.00
1-1-3	ДВИГАТЕЛ-ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРАНЕ	1:00	30.00	300.00	1:00	30.00	30.00
1-1-4	ДВИГАТЕЛ-ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ЦИЛИНДРИТЕ	0:50	30.00	25.00	0:50	30.00	25.00
1-1-5	ДВИГАТЕЛ-РЕГУЛИРАНЕ ЪГЪЛА НА ПРЕДВАРЕНИЕ НА ЗАПАЛВАНЕТО	0:25	30.00	15.00	0:25	30.00	15.00
1-1-6	ДВИГАТЕЛ-ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕНД	1:00	30.00	90.00	1:00	30.00	150.00
01-02	ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ						
1-2-1	ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ-СМЯНА НА ЕДИН ТАМПОН ИЛИ КОНЗОЛА	0:50	30.00	20.00	0:50	30.00	20.00
1-2-2	ЗАДНО ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ-СМЯНА НА ТАМПОН ИЛИ ГРЕДАТА	0:50	30.00	20.00	0:50	30.00	20.00
01-03	ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА						
1-3-1	КАПАК НА ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА-СМЯНА НА КАПАКА ИЛИ ГАРНИТУРАТА	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
1-3-2	ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ГЛАВАТА ИЛИ ГАРНИТУРАТА	4:50	30.00	135.00	2:00	30.00	60.00
1-3-3	ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА/СВАЛЕНА/-ПОПРАВКА ГНЕЗДО НА ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
1-3-4	ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА-ПРИТЯГАНЕ БОЛТОВЕТЕ	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
1-3-5	ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА-РЕМОНТ НА ГЛАВАТА	03:00	30.00	90.00	02:00	30.00	60.00
01-04	КАРТЕР						
1-4-1	СМЯНА НА КАПАКА НА КАРТЕРА ИЛИ ГАРНИТУРАТА	01:60	30.00	60.00	01:60	30.00	60.00
1-4-2	ПРЕДПАЗНА ШИНА НА ДВИГАТЕЛЯ-СМЯНА	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
01-05	ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ						
1-5-1	МАСЛООТРАЖАТЕЛНИ ПРЪСТЕНИ НА КЛАПАНИ-СМЯНА	5:00	30.00	150.00	2:50	30.00	75.00
1-5-2	РЕМОНТ АНГРЕНАЖ	6:00	30.00	180.00	6:00	30.00	180.00
1-5-3	АНГРЕНАЖНА ВЕРИГА-СМЯНА	6:00	30.00	180.00	4:00	30.00	120.00
1-5-4	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ-СМЯНА НА ВАЛА, КОРПУСА ИЛИ КОБИЛИЦИТЕ	4:00	30.00	120.00	3:00	30.00	90.00
1-5-5	РЕГУЛИРАНЕ ТОПЛИНАТА ХЛАБИНАТА НА КЛАПАНИТЕ	2:00	30.00	60.00	1:50	30.00	45.00
1-5-6	УСПОКОИТЕЛ НА ВЕРИГА /КАПАК НА ГЛАВАТА СВАЛЕН/ - СМЯНА НА УСПОКОИТЕЛЯ	2:00	30.00	60.00	2:00	30.00	60.00
01-06	БУТАЛА И МОТОВИЛКИ						
1-6-1	БУТАЛНИ ПРЪСТЕНИ-СМЯНА	12:00	30.00	360.00	3:00	30.00	90.00
01-07	СМУКАТЕЛНИ И ИЗП. ТРЪБОПРОВОДИ						
1-7-1	ИЗПУСКАТЕЛЕН КОЛЕКТОР-СМЯНА НА КОЛЕКТОРА ИЛИ ГАРНИТУРАТА	02:80	30.00	60.00	1:00	30.00	30.00
1-7-2	СМУКАТЕЛЕН КОЛЕКТОР-СМЯНА ИЛИ ГАРНИТУРА	2:00	30.00	60.00	1:00	30.00	30.00
1-7-3	АУСПУХ 1-ВА ЧАСТ-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ТРЪБАТА И ГАРНИТУРАТА	1:20	30.00	35.00	1:20	30.00	35.00
1-7-4	ГАРНИТУРА НА ИЗПУСКАТЕЛНАТА ТРЪБА-СМЯНА	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
2	ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА НА ДВИГАТЕЛ						
02-01	УПРАВЛЕНИЕ НА КАРБУРАТОРА						

2-1-1	ЖИЛО НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНАТА КЛАПА-СМЯНА	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
2-1-2	ЛОСТЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАРБУРАТОРА-СМЯНА	0:10	30.00	10.00	0:10	30.00	10.00
2-1-3	ЛОСТ НА ВРЪЗКАТА НА ГЛАВНА ДРОСЕЛОВА КЛАПА-СМЯНА	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
02-02	БЕНЗИНОПРОВОДИ						
2-2-1	БЕНЗИНОПРОВОДИ ДО РЕЗЕРВОАРА /ТВЪРДИ/-СМЯНА 2 БР	2:00	30.00	60.00	0:50	30.00	15.00
2-2-1А	СМЯНА НА ЗАДНИЯ БЕНЗИНОПРОВОД	1:10	30.00	30.00	1:10	30.00	30.00
2-2-1Б	СМЯНА НА ПРЕДНИЯ БЕНЗИНОПРОВОД	00:65	30.00	30.00	00:65	30.00	30.00
2-2-2	ТВЪРД БЕНЗИНОПРОВОД /НЕУПОМЕНАТ/-СМЯНА	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
2-2-3	ЕЛАСТИЧЕН БЕНЗИНОПРОВОД /НЕУПОМЕНАТ/-СМЯНА	0:40	30.00	20.00	0:40	30.00	20.00
2-2-4	СКОБА НА БЕНЗИНОПРОВОД-СМЯНА	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00
02-03	БЕНЗИНОВА ПОМПА						
2-3-1	СМЯНА НА ПОМПАТА,УПЛЪТНЕНИЕТО,ТЛАСКАЧА ИЛИ ПОДЛОЖКАТА	0:50	30.00	30.00	0:50	30.00	30.00
2-3-2	БЕНЗИНОВА ПОМПА /СВАЛЕНА/-РЕМОНТ	0:50	30.00	30.00	0:50	30.00	30.00
2-3-3	ФИЛТЪР НА БЕНЗИНОВА ПОМПА-СМЯНА ИЛИ ИЗЧИСТВАНЕ	0:10	30.00	10.00	0:10	30.00	10.00
2-3-4	БЕНЗИНОВА ПОМПА СВАЛЕНА-ПРОВЕРКА НАЛЯГАНЕ	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
02-04	РЕЗЕРВОАР						
2-4-1	РЕЗЕРВОАР-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	1:00	30.00	30.00	00:70	30.00	20.00
2-4-2	РЕЗЕРВОАР /СВАЛЕН/-ВЪТРЕШНО ПРОМИВАНЕ	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00
02-05	ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА НА ДВИГАТЕЛ						
2-5-1	ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР-СМЯНА НА ФИЛТЪРА ИЛИ УПЛЪТНЕНИЕТО	0:15	30.00	10.00	0:15	30.00	10.00
2-5-2	СВАЛЕН ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР-МИЕНЕ СЪС СМЯНА ИЛИ ИЗЧИСТВАНЕ НА СМЕЛЯЕМИЯ	0:15	30.00	10.00	0:15	30.00	10.00
02-06	КАРБУРАТОР						
2-6-1	КАРБУРАТОР-СМЯНА НА КАРБУРАТОРА ИЛИ ГАРНИТУРАТА	00:80	30.00	30.00	00:80	30.00	30.00
2-6-2	КАРБУРАТОР-РЕМОНТ	1:50	30.00	60.00	1:50	30.00	60.00
2-6-2А	КАРБУРАТОР /СВАЛЕН/-РЕМОНТ	1:00	30.00	50.00	1:00	30.00	50.00
2-6-3	СМЯНА НА ИГЛОВИДНИЯ КЛАПАН, ПОПРАВКА ИЛИ РЕГУЛИРАНЕ НИВОТО НА ГОРИВОТО	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
2-6-4	КАРБУРАТОР /СВАЛЕН/-ИЗРАВНЯВАНЕ/НАПАСВАНЕ/ ПЛОСКОСТТА НА ПРИТЯГАНЕ	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00
2-6-5	КАРБУРАТОР-РЕГУЛИРАНЕ ОБОРОТИТЕ НА ПРАЗЕН ХОД	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00
2-6-6	ЕЛЕКРОПНЕВМАТИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА УПР - ПРОВЕРКА ИЗПРАВНОСТТА	00:70	30.00	25.00	00:70	30.00	25.00
3	МАЗИЛНА И ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА						
03-01	МАСЛЕНА ПОМПА И СМУКАТЕЛНА ЦЕДКА						
3-1-1	МАСЛЕНА ПОМПА-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	2:10	30.00	60.00	2:10	30.00	60.00
3-1-1А	МАСЛЕНА ПОМПА /ДВИГАТЕЛ СВАЛЕН/-СМЯНА	00:90	30.00	30.00	00:90	30.00	30.00
3-1-1Б	МАСЛЕНА ПОМПА /КАРТЕРА СВАЛЕН/-СМЯНА НА ПОМПАТА	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00
3-1-2	МАСЛЕНА ПОМПА /СВАЛЕНА/-РЕМОНТ	00:75	30.00	25.00	00:75	30.00	25.00
3-1-3	ЦЕДКА НА МАСЛЕНА ПОМПА /КАРТЕР СВАЛЕН/-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	0:20	30.00	30.00	0:20	30.00	30.00
3-1-4	РЕДУКЦИОНЕН КЛАПАН /ПОМПА СВАЛЕНА/-РЕМОНТ	0:15	30.00	10.00	0:15	30.00	10.00
3-1-5	МАСЛЕНА ПОМПА /СВАЛЕНА/-ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА Й	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00
3-1-6	МАЗИТЕЛНА СИСТЕМА-ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА Й С КОНТРОЛЕН МАНОМЕТЪР	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00

03-02	МАСЛЕН ФИЛТЪР						
3-2-1	МАСЛЕН ФИЛТЪР-СМЯНА НА ФИЛТЪРА ИЛИ ПРЪСТЕНОВИДНОТО УПЛЪТНЕНИЕ	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
3-2-2	КОНЗОЛА НА МАСЛЕН ФИЛТЪР /СВАЛЕНА/ - СМЯНА	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00
3-2-3	ЩУЦЕР НА МАСЛЕН ФИЛТЪР /СВАЛЕН/-СМЯНА	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00
03-03	ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА						
3-3-1	ПОЧИСТВАНЕ	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
3-3-2	ТРЪБИЧКА НА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
4	ОХЛАДИТЕЛНА И ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА						
04-01	ВОДНА ПОМПА						
4-1-1	СМЯНА НА ПОМПАТА ИЛИ УПЛЪТНЕНИЕТО	2:40	30.00	70.00	2:40	30.00	70.00
4-1-2	ВОДНА ПОМПА /СВАЛЕНА/-РЕМОНТ	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
4-1-3	РЕМЪЧНА ШАЙБА-СМЯНА С РЕГУЛИРАНЕ ОПЪНА НА РЕМЪКА	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
4-1-4	РЕМЪК-РЕГУЛИРАНЕ НА ОПЪНА	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00
04-02	ПРОВОДИ НА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ						
4-2-1	ПРОВОД НА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ /СИСТЕМАТА БЕЗ ОХЛ.ТЕЧНОСТ/-СМЯНА	0:40	30.00	20.00	0:40	30.00	20.00
4-2-2	РАЗШИРИТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР ЗА ОХЛАДИТЕЛНАТА ТЕЧНОСТ-СМЯНА	0:10	30.00	10.00	0:10	30.00	10.00
4-2-3	ТЕРМОСТАТ /СИСТЕМАТА БЕЗ ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ/-СМЯНА	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
4-2-4	ПРОВОД ОТ ВОДНАТА ПОМПА ДО ПАРНОТО /СИСТЕМАТА БЕЗ ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ/ -	00:80	30.00	30.00	00:80	30.00	30.00
04-03	ВЕНТИЛАТОР						
4-3-1	ВЕНТИЛАТОР-СМЯНА НА ВЕНТИЛАТОРА ИЛИ КОЖУХА НА ВЕНТИЛАТОРА	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
4-3-2	ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ НА ВЕНТИЛАТОРА - СМЯНА	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
4-3-3	ВЕНТИЛАТОР /СВАЛЕН/-РЕМОНТ	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
04-04	РАДИАТОР						
4-4-1	СМЯНА НА РАДИАТОРА /СИСТЕМАТА БЕЗ ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ/	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
4-4-2	РАДИАТОР /СВАЛЕН/-ПРОВЕРКА НА ХЕРМЕТИЧНОСТ	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00
04-05	ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА						
4-5-1	ПАРНО КОМПЛЕКТ-СМЯНА	2:40	30.00	80.00			
4-5-2	ПАРНО К-Т СВАЛЕНО - РЕМОНТ	1:30	30.00	45.00			
4-5-3	КРАНЧЕ ЗА ПАРНО	1:30	30.00	30.00			
4-5-4	РАДИАТОР ЗА ПАРНОТО /СВАЛЕНО/-СМЯНА	0:30	30.00	15.00			
4-5-5	РАДИАТОР НА ПАРНОТО /СВАЛЕН/-ПРОМИВАНЕ С ПРОВЕРКА НА ХЕРМЕТИЧНОСТ	0:30	30.00	15.00			
4-5-6	ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ НА ВЕНТИЛАТОРА НА ПАРНОТО-СМЯНА	0:30	30.00	15.00			
4-5-7	ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ /СВАЛЕН/-РЕМОНТ	00:80	30.00	30.00	00:80	30.00	30.00
4-5-8	ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ /СВАЛЕН/-ПРОВЕРКА НА СТЕНД	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
4-5-9	ЖИЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРНОТО-СМЯНА	00:80	30.00	30.00	00:80	30.00	30.00
4-5-10	КОЖУХ НА РАДИАТОРА НА ПАРНОТО-СМЯНА	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
4-5-11	ЛОСТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРНОТО-СМЯНА С РЕГУЛИРАНЕ	0:50	30.00	15.00			
4-5-12	ПРОВОД /ЕЛАСТИЧЕН/ ЗА ПАРНО-СМЯНА	0:15	30.00	10.00			
5	СЪЕДИНИТЕЛ С ИЗКЛЮЧАЩ МЕХАНИЗЪМ						

05-01	СИСТЕМА ИЗКЛЮЧВАЩА СЪЕДИНИТЕЛЯ							
5-1-1	ПЕДАЛ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ-РЕГУЛИРАНЕ СВОБОДНИЯ ХОД НА ПЕДАЛА	0:20	30.00	10.00	0:10	30.00	5.00	
5-1-2	РАБОТЕН ЦИЛИНДЪР-СМЯНА БЕЗ ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ	0:50	30.00	25.00	0:50	30.00	25.00	
5-1-3	ГЛАВЕН ЦИЛИНДЪР-СМЯНА БЕЗ ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ	0:40	30.00	20.00	0:40	30.00	20.00	
5-1-4	ГЛАВЕН ЦИЛИНДЪР /СВАЛЕН/-РЕМОНТ	0:40	30.00	20.00	0:40	30.00	20.00	
5-1-5	ИЗРАВНИТЕЛНО РЕЗЕРВОАРЧЕ-СМЯНА	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00	
5-1-6	ХИДРОЗАДВИЖВАНЕ-СМЯНА НА ТЕЧНОСТТА С ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ	1:30	30.00	45.00				
5-1-7	ХИДРОЗАДВИЖВАНЕ-ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ С РЕГУЛИРАНЕ СВОБОДНИЯ ХОД НА ПЕДАЛА	00:80	30.00	30.00				
05-02	СЪЕДИНИТЕЛ							
5-2-1	СМЯНА НА ПРИТИСКАТЕЛНИЯ ИЛИ ФЕРОДОВИЯ ДИСК	4:00	30.00	120.00				
5-2-1А	СЪЕДИНИТЕЛ/ДВИГ ИЛИ ПРЕДАВ КУТИЯ СВАЛЕНИ/-СМЯНА НА ПРИТИСКАТЕЛНИЯ ИЛИ	00:65	30.00	20.00	00:65	30.00	20.00	
5-2-2	ФЕРОДОВ ДИСК /СВАЛЕН/-СМЯНА НА ФЕРОДОТО С ПРОВЕРКА НА ОСЕВОТО БИЕНЕ НА	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00	
5-2-3	ЛАГЕР ПРИТИСКАТЕЛЕН /ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ СВАЛЕНА/ - СМЯНА НА ЛАГЕРА	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00	
5-2-4	КОЖУХ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ /ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ СВАЛЕНА - СМЯНА	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00	
6	ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ							
06-01	ВЪНШЕН М-ЗЪМ ЗА СМЯНА ПРЕДАВКИ							
6-1-1	ЛОСТ ЗА СМЯНА НА ПРЕДАВКИТЕ-СМЯНА	0:40	30.00	20.00	0:40	30.00	20.00	
6-1-3	МАНШОН НА ЛОСТА ЗА СМЯНА ПРЕДАВКИТЕ-СМЯНА	0:10	30.00	5.00				
06-02	ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ							
6-2-1	ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ С КОЖУХ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	3:00	30.00	90.00				
6-2-1А	ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ /ДВИГ С ПРЕД КУТИЯ К-Т СВАЛЕНИ/-СМЯНА НА КУТИЯТА	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00	
6-2-2	ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ /СВАЛЕНА/-РЕМОНТ	04:50	30.00	150.00	04:50	30.00	150.00	
6-2-3	СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА КАПАК ИЛИ ГАРНИТУРА НА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ С ЛОСТ	2:30	30.00	75.00	2:30	30.00	75.00	
6-2-4	ДОЛЕН КАПАК НА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ-СМЯНА НА КАПАКА ИЛИ ГАРНИТУРАТА	00:60	30.00	15.00	00:60	30.00	15.00	
6-2-5	РЕДУКТОР НА СКОРОСТОМЕРА-СМЯНА	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00	
7	ПРЕДАВКА НА ДВИГ КОЛЕЛА							
07-01	КАРДАННО ПРЕДАВАНЕ							
7-1-1	КАРДАННО ПРЕДАВАНЕ - СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	00:60	30.00	20.00	00:60	30.00	20.00	
7-1-2	КАРДАННО ПРЕДАВАНЕ /СВАЛЕНА/-РЕМОНТ	01:70	30.00	60.00	01:70	30.00	60.00	
7-1-3	КАРЕ /КАРДАННО ПРЕДАВАНЕ СВАЛЕНА/ - СМЯНА НА 1 БР КАРЕ	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00	
7-1-4	КОНЗОЛА НА ЕЛАСТИЧНАТА ОПОРА-СМЯНА	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00	
07-02	ЗАДЕН МОСТ С ПОЛУОСИ							
7-2-1	ЗАДЕН МОСТ - СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	4:00	30.00	120.00	1:40	30.00	40.00	
7-2-2	КОЖУХ НА ЗАДЕН МОСТ /СВАЛЕН/-СМЯНА	03:40	30.00	90.00				
7-2-3	ПОЛУВАЛ-СМЯНА НА ПОЛУВАЛА ИЛИ СЕМЕРИНГА	01:60	30.00	60.00	01:60	30.00	60.00	
7-2-4	ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ С КОЖУХ-СМЯНА НА ПРЕДАВКАТА ИЛИ ГАРНИТУРАТА	03:80	30.00	90.00				
7-2-5	ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ С КОЖУХ /СВАЛЕНА/-РЕМОНТ НА ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ И	03:90	30.00	120.00	03:90	30.00	120.00	
7-2-6	УПЛЪТНИТЕЛ НА ЗАДВИЖВАЩИЯ ВАЛ НА ЗАДНИЯ МОСТ-СМЯНА С РЕГУЛИРАНЕ	01:10	30.00	30.00	01:10	30.00	30.00	
7-2-7	КОЖУХ НА ЗАДЕН МОСТ /СВАЛЕН/-ПРОВЕРКА НА ГЕОМЕТРИЯТА	0:40	30.00	20.00				

9	КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ						
08-01	КОРМИЛНИ ЩАНГИ						
8-1-1	КОРМИЛНА ЩАНГА-СМЯНА	0:45	30.00	20.00	0:45	30.00	20.00
8-1-2	НАКРАЙНИК, СЪЕДИНИТЕЛЕН ПРЪТ ИЛИ МУФА-СМЯНА	0:35	30.00	15.00	0:35	30.00	15.00
8-1-3	СПОМАГАТЕЛЕН ХЕБЕЛ-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	00:60	30.00	20.00	00:60	30.00	20.00
8-1-4	СПОМАГАТЕЛЕН ХЕБЕЛ/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	0:35	30.00	15.00	0:35	30.00	15.00
8-1-5	КОРМИЛНИ ЩАНГИ К-Т-СМЯНА	01:90	30.00	60.00	01:90	30.00	60.00
8-1-6	СРЕДНА ЩАНГА-СМЯНА БЕЗ ИЗМЕРВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА	00:70	30.00	30.00	00:70	30.00	30.00
08-02	КОРМИЛЕН МЕХАНИЗЪМ						
8-2-1	КОРМИЛНА КУТИЯ-СМЯНА	03:90	30.00	120.00	03:90	30.00	120.00
8-2-2	КОРМИЛНА КУТИЯ/СВАЛЕНА/-РЕМОНТ	2:00	30.00	60.00	2:00	30.00	60.00
8-2-3	КОРМИЛНА КУТИЯ-ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРАНЕ НА ЛУФТА	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
8-2-4	ХЕБЕЛ НА КОРМИЛНА ПРЕДАВКА-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
8-2-5	КОРМИЛНО КОЛЕЛО-СМЯНА	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00
8-2-6	КОРМИЛЕН ВАЛ-СМЯНА	1:50	30.00	50.00	1:50	30.00	50.00
8-2-7	КОНЗОЛА НА КОРМИЛНИЯ ВАЛ-Д	01:70	30.00	60.00	01:70	30.00	60.00
8-2-8	КОЖУХ НА КОРМИЛНИЯ ВАЛ-СМЯНА	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
10	ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ И КОЛЕЛА						
10-01	ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ						
10-1-1	ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ-СМЯНА БЕЗ ИЗМЕРВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА	07:80	30.00	240.00	07:80	30.00	240.00
10-1-2	ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ-РЕМОНТ БЕЗ ИЗМЕРВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА	09:90	30.00	300.00	09:90	30.00	300.00
10-1-3	ГРЕДА ПРЕДЕН МОСТ-СМЯНА БЕЗ ИЗМЕРВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА	04:30	30.00	150.00	04:30	30.00	150.00
10-1-4	СТАБИЛИЗАТОР-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА СТАБИЛИЗАТОРНА ЩЕНГА ИЛИ ВТУЛКИ	00:70	30.00	20.00	00:70	30.00	20.00
10-1-5	ПЛАНКА НА СТАБИЛИЗАТОР-СМЯНА НА ПЛАНКАТА ИЛИ ТАМПОНА	00:50	30.00	15.00	00:50	30.00	15.00
10-02	ПРЕДНИ НОСАЧИ						
10-2-1	ПРЕДНИ НОСАЧИ-СМЯНА НА НОСАЧИТЕ ИЛИ ВТУЛКИТЕ ИМ ОТ 2-ТЕ СТРАНИ	5:20	30.00	150.00	3:00	30.00	90.00
10-2-2	ПРЕДНИ НОСАЧИ-СМЯНА НА 2БР НОСАЧИ ИЛИ ВТУЛКИТЕ ИМ ОТ ЕДНАТА СТРАНА	3:00	30.00	90.00	2:00	30.00	60.00
10-2-3	ГОРЕН НОСАЧ-СМЯНА	00:80	30.00	30.00	00:80	30.00	30.00
10-2-4	ПРЕДЕН ДОЛЕН НОСАЧ-СМЯНА НА НОСАЧА, ОСТА ИЛИ ВТУЛКИТЕ	2:00	30.00	60.00	1:50	30.00	45.00
10-2-5	ШАРНИРЕН БОЛТ НА НОСАЧА-СМЯНА	00:65	30.00	25.00	00:65	30.00	20.00
10-2-6	ГУМЕНОМЕТАЛНА ВТУЛКА НА НОСАЧ-СМЯНА БЕЗ ИЗМЕРВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
10-03	ПРЕДНИ АМОТИСЬОРИ						
10-3-1	ПРЕДНИ АМОТИСЬОРИ-СМЯНА	00:70	30.00	25.00	00:70	30.00	20.00
10-3-2	ПРЕДЕН АМОТИСЬОР-СМЯНА НА БОЛТА ИЛИ КОНЗОЛАТА	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
10-3-3	САМО НА ЕДИН АМОТИСЬОР	0:20	30.00	15.00	0:20	30.00	15.00
10-3-4	ГУМЕНОМЕТАЛНИ ВТУЛКИ НА АМОТИСЬОРА /СВАЛЕН/-СМЯНА	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00
10-04	ПРЕДНИ ПРУЖИНИ						
10-4-1	СПИРАЛНА ПРУЖИНА НА ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ-СМЯНА НА 1БР ПРУЖИНА ИЛИ ГНЕЗДО	01:80	30.00	60.00			
10-05	ЩЕНКЕЛИ И ГЛАВИНИ						

10-5-1	ЩЕНКЕЛ-СМЯНА БЕЗ ИЗМЕРВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА И БЕЗ ОБЕЗВЪЗД.	01:60	30.00	45.00	01:60	30.00	45.00
10-5-2	ГЛАВИНА НА ПРЕДНО КОЛЕЛО С ЛАГЕРИТЕ-СМЯНА	1:20	30.00	35.00	1:20	30.00	35.00
10-5-3	ГЛАВИНА НА ПРЕДНО КОЛЕЛО-РЕГУЛИРАНЕ ОСЕВАТА ХЛАБИНА В ЛАГЕРИТЕ	0:15	30.00	5.00	0:15	30.00	5.00
10-09	КОЛЕЛА						
10-9-1	КОЛЕЛО-СМЯНА	0:15	30.00	5.00	0:15	30.00	5.00
11	ЗАДНО ОКАЧВАНЕ И КОЛЕЛА						
11-01	ЗАДНИ ПРУЖИНИ						
11-1-1	СПИРАЛНА ПРУЖИНА НА ЗАДНО ОКАЧВАНЕ-СМЯНА	1:50	30.00	45.00			
11-1-2	ТАМПОН НА ЗАДНО ОКАЧВАНЕ-СМЯНА	01:70	30.00	45.00			
11-1-3	ТАМПОН ДОПЪЛНИТЕЛЕН-СМЯНА	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
11-02	ЗАДНИ АМОРТИСЬОРИ						
11-2-1	АМОРТИСЬОР ЗАДЕН-СМЯНА НА АМОРТИСЬОРА ИЛИ ВТУЛКИТЕ	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
11-2-2	ДОЛЕН БОЛТ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА АМОРТИСЬОРА-СМЯНА	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
11-2-3	ПРОВЕРКА НА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ГАСЕНЕ НА КОЛЕБАНИЯТА НА СТЕНД БЕЗ СВАЛЯНЕ	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
11-2-4	САМО НА ЗАДНИТЕ АМОРТИСЬОРИ	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
11-2-5	САМО НА ЕДИН АМОРТИСЬОР	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
11-3	РЕАКТИВНИ ЩАНГИ						
11-3-1	РЕАКТИВНА ЩАНГА-СМЯНА	0:50	30.00	15.00			
11-3-2	ЕЛАСТИЧНА ВТУЛКА НА РЕАКТИВНАТА ЩАНГА/СВАЛЕНА/-СМЯНА	0:30	30.00	10.00			
12	СПИРАЧНА СИСТЕМА						
12-01	СПИРАЧНА СИСТЕМА КОМПЛЕКТ						
12-1-1	СПИРАЧНА СИСТЕМА-ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ СВОБОДНИЯ ХОД НА ПЕДАЛА	00:80	30.00	30.00	00:60	30.00	20.00
12-1-2	СПИРАЧНА СИСТЕМА-СМЯНА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ И ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ	1:30	30.00	35.00	1:30	30.00	35.00
12-1-3	СПИРАЧНА СИСТЕМА-РЕМОНТ	06:20	30.00	180.00	06:20	30.00	180.00
12-1-3А	ПРЕДНИ СПИРАЧКИ НА СПИРАЧНА СИСТЕМА-РЕМОНТ	03:25	30.00	90.00	03:25	30.00	90.00
12-1-3Б	ЗАДНИ СПИРАЧКИ НА СПИРАЧНА СИСТЕМА-РЕМОНТ	03:80	30.00	80.00	03:80	30.00	80.00
12-02	СПИРАЧНИ ПРОВОДИ						
12-2-1	ЕЛАСТИЧЕН ПРОВОД НА СПИРАЧНА СИСТЕМА-СМЯНА БЕЗ СЪПЪТСТВАЩИ ОПЕРАЦИИ	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
12-2-2	ТВЪРД ПРОВОД НА СПИРАЧНА СИСТЕМА - СМЯНА БЕЗ ОБЕЗВЪЗД.	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
12-2-3	ПРОВОД ОТ СПИРАЧНА ПОМПА ДО РЕГУЛАТОРА НА НАЛЯГАНЕТО-СМЯНА БЕЗ ОБЕЗВ	00:60	30.00	20.00	00:60	30.00	20.00
12-2-4	ТРОЕН РАЗКЛОНИТЕЛ-СМЯНА БЕЗ ОБЕЗВ	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
12-2-5	СМЯНА 2БР ПРЕДНИ СПИРАЧНИ МАРКУЧИ	2:00	30.00	60.00	2:00	30.00	40.00
12-2-5А	СМЯНА 1БР ПРЕДЕН СПИРАЧЕН МАРКУЧ	1:15	30.00	45.00	1:15	30.00	30.00
12-03	ГЛАВЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР, ПЕДАЛ						
12-3-1	ГЛАВЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР-СМЯНА БЕЗ ОБЕЗВ	00:70	30.00	25.00	00:70	30.00	25.00
12-3-2	ГЛАВЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	00:80	30.00	30.00	00:80	30.00	20.00
12-3-3	РЕЗЕРВОАР ЗА СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ-СМЯНА	0:25	30.00	10.00	0:25	30.00	10.00
12-3-4	ВЪЗЕЛ НА ПЕДАЛИТЕ-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ С РЕГУЛИРАНЕ	2:20	30.00	65.00	2:20	30.00	65.00
12-3-5	ВЪЗЕЛ НА ПЕДАЛИТЕ/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00

12-3-6	ПЕДАЛ НА СПИРАЧКИТЕ-СМЯНА	02:60	30.00	65.00	0:50	30.00	20.00
12-3-7	СПИРАЧЕН ПЕДАЛ-РЕГУЛИРАНЕ СВОБОДНИЯ ХОД НА ПЕДАЛА	0:15	30.00	5.00	0:15	30.00	5.00
12-04	СЕРВОУСИЛВАТЕЛ						
12-4-1	СЕРВОУСИЛВАТЕЛ-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	1:10	30.00	35.00	1:10	30.00	35.00
12-4-2	СЕРВОУСИЛВАТЕЛ-СМЯНА БЕЗ ОБЕЗВ И РЕГУЛИРАНЕ НА ПЕДАЛА	00:60	30.00	20.00	00:60	30.00	20.00
12-4-3	СЕРВОУСИЛВАТЕЛ/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	00:60	30.00	20.00	00:60	30.00	20.00
12-4-4	СЕРВОАПАРАТ-РЕГУЛИРАНЕ	0:35	30.00	15.00	0:35	30.00	15.00
12-05	РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕТО						
12-5-1	РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕТО-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ БЕЗ ОБЕЗВ	1:30	30.00	40.00			
12-5-2	РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕТО/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	00:80	30.00	30.00			
12-5-3	ЛОСТ НА РЕГУЛАТОРА НА НАЛЯГАНЕТО-СМЯНА	00:70	30.00	25.00			
12-5-4	РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕТО-ПРОВЕРКА НА НАЛЯГАНЕТО И РЕГУЛИРАНЕ	0:40	30.00	10.00			
12-06	СПИРАЧНИ БАРАБАНИ И ЧЕЛЮСТИ						
12-6-1	СПИРАЧЕН БАРАБАН-СМЯНА БЕЗ ПРОВЕРКА СПИРАЧНА СИЛА	0:50	30.00	15.00			
12-6-2	СПИРАЧЕН БАРАБАН/СВАЛЕН/-ПРЕСТЪРГВАНЕ НА РАБОТНАТА ПОВЪРХНОСТ	0:50	30.00	15.00			
12-6-3	СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ/БАРАБАН СВАЛЕН/-СМЯНА НА ЧЕЛЮСТИТЕ	0:45	30.00	15.00			
12-6-4	СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР/БАРАБАН СВАЛЕН/-СМЯНА БЕЗ ОБЕЗВ	0:40	30.00	15.00			
12-6-5	СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	0:30	30.00	15.00			
12-6-6	СПИРАЧЕН ДИСК ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ	01:70	30.00	55.00	01:70	30.00	55.00
12-07	РЪЧНА СПИРАЧКА						
12-7-1	РЕГУЛИРАНЕ ДЪЛЖИНАТА НА ВЪЖЕТАТА С ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЕТО	0:50	30.00	15.00			
12-7-2	РЕМОНТ БЕЗ ПРОВЕРКА НА СПИРАЧНАТА СИЛА НА СТЕНД	3:00	30.00	60.00			
12-7-3	ЗАДНО ВЪЖЕ-СМЯНА С РЕГУЛИРАНЕ ДЪЛЖИНАТА НА ВЪЖЕТО	2:00	30.00	60.00			
12-7-4	ПРУЖИНА НА ЛОСТА НА РЪЧНАТА СПИРАЧКА-СМЯНА	0:20	30.00	5.00			
12-08	СПИРАЧНИ АПАРАТИ И ДИСКОВЕ						
12-8-1	СП АПАРАТ НА ПРЕДНО КОЛЕЛО-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ БЕЗ ОБЕЗВ	00:90	30.00	30.00	0:40	30.00	20.00
12-8-2	СП АПАРАТ НА ПРЕДНО КОЛЕЛО/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	1:10	30.00	30.00	1:10	30.00	30.00
12-8-3	ФЕРОДОВИ НАКЛАДКИ НА ПРЕДНИ ДИСКОВИ СПИРАЧКИ-СМЯНА 2БР КОЛЕЛА	1:30	30.00	35.00	1:30	30.00	35.00
12-8-4	СПИРАЧЕН ДИСК НА ПРЕДНО КОЛЕЛО-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	1:20	30.00	35.00	00:90	30.00	25.00
12-8-5	ПРЕДПАЗЕН ЩИТ НА ПРЕДЕН СПИРАЧЕН ДИСК-СМЯНА	1:30	30.00	40.00	1:30	30.00	40.00
15	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ						
15-01	ЗАПАЛИТЕЛНА СИСТЕМА						
15-1-1	ВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЗАПАЛВАНЕТО С БЛОКАДА-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
15-1-1А	ВКЛ НА ЗАПАЛВ С БЛОКАДА-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ ПРИ ПОВРЕДЕНА БЛОКАДА ИЛИ БЕЗ	01:90	30.00	60.00	1:00	30.00	30.00
15-1-2	СНОП ПРОВОДНИЦИ НА ВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЗАПАЛВАНЕТО-СМЯНА	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
15-1-3	ДЕЛКО-СМЯНА БЕЗ ИЗМЕРВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
15-1-4	ДЕЛКО/СВАЛЕНО/-РЕМОНТ И РЕГУЛИРАНЕ НА СТЕНД	1:00	30.00	30.00	1:00	30.00	30.00
15-1-5	ПЛОЧКА НА ПРЕКЪСВАЧА-СМЯНА	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
15-1-6	ТОКОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КАПАЧКА/СМЯНА/	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00

15-1-7	ПАЛЕЦ НА ПРЕКЪСВАЧА-СМЯНА	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00
15-1-8	КОНДЕНЗАТОР-СМЯНА	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
15-1-9	БОБИНА-СМЯНА	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
15-1-10	СВЕЩ-СМЯНА	0:05	30.00	5.00	0:05	30.00	5.00
15-1-11	СВЕЩ/СВАЛЕНА/-ИЗЧИСТВАНЕ, ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРАНЕ	0:05	30.00	5.00	0:05	30.00	5.00
15-02	АКУМУЛАТОР						
15-2-1	АКУМУЛАТОР-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	0:15	30.00	5.00	0:15	30.00	5.00
15-2-2	АКУМУЛАТОР-ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
15-2-3	ПОЧИСТВАНЕ ОТ ОКИС НА ПОЛЮСИТЕ И КАБЕЛНИТЕ НАКРАЙНИЦИ	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00
15-2-4	КАБЕЛ АКУМУЛАТОР-СТАРТЕР - СМЯНА	1:10	30.00	30.00	1:10	30.00	30.00
15-2-5	КАБЕЛ АКУМУЛАТОР-МАСА - СМЯНА	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00
15-2-6	КАБЕЛ НА АКУМУЛАТОРА/СВАЛЕН/-СМЯНА НА НАКРАЙНИК	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00
15-03	ГЕНЕРАТОР						
15-3-1	ГЕНЕРАТОР/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	01:60	30.00	45.00	01:60	30.00	45.00
15-3-2	РЕЛЕ-РЕГУЛАТОР-ПРОВЕРКА БЕЗ РЕГУЛИРАНЕ	0:35	30.00	10.00	0:35	30.00	10.00
15-3-3	РЕЛЕ/НЕУПОМЕНАТО/-СМЯНА	0:25	30.00	10.00	0:25	30.00	10.00
15-04	СТАРТЕР						
15-4-1	СТАРТЕР-СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ	1:10	30.00	30.00	1:10	30.00	30.00
15-4-2	СТАРТЕР/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	01:60	30.00	45.00	01:60	30.00	45.00
15-4-3	СТАРТЕР/СВАЛЕН/-ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
15-4-4	ЧЕТКИ НА СТАРТЕРА/СВАЛЕН/-СМЯНА	00:60	30.00	20.00	00:60	30.00	20.00
15-4-5	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ВКЛЮЧВАТЕЛ/СВАЛЕН/-РЕМОНТ	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
15-4-6	РОТОР ИЛИ ЗАЦЕПВАЩ МЕХАНИЗЪМ НА СТАРТЕРА/СВАЛЕН/-СМЯНА	00:80	30.00	25.00	00:80	30.00	25.00
15-4-7	ЛАГЕРНИ ВТУЛКИ НА РОТОРА/СВАЛЕН/-СМЯНА С НАПАСВАНЕ	01:10	30.00	30.00	01:10	30.00	30.00
15-05	ОСВЕТЛЕНИЕ						
15-5-1	ФАРОВЕ ДВОЙНИ-ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРАНЕ	00:50	30.00	15.00	00:50	30.00	15.00
15-5-2	ФАРОВЕ/ЕДИНИЧНИ/-ПРОВЕРКА С РЕГУЛИРАНЕ	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
15-5-3	ФАР КОМПЛЕКТ-СМЯНА БЕЗ РЕГУЛИРАНЕ НА СВЕТЛИНИ	00:60	30.00	20.00	00:60	30.00	20.00
15-5-4	РЕФЛЕКТОР-СМЯНА БЕЗ РЕГУЛИРАНЕ НА СВЕТЛИНИ	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
15-5-5	СТЪКЛО ИЛИ КРУШКА НА ФАР-СМЯНА БЕЗ РЕГУЛИРАНЕ НА СВЕТЛИНИ	00:35	30.00	10.00	00:35	30.00	10.00
15-5-5A	СТЪКЛА ИЛИ КРУШКИ ЗА ФАРОВЕ-СМЯНА 2бр ОТ ЕДНАТА СТРАНА	00:60	30.00	15.00	00:60	30.00	15.00
15-5-6	ГАБАРИТНО ФАРЧЕ-СМЯНА ФАРЧЕ ИЛИ КРУШКА	0:30	30.00	5.00	0:30	30.00	5.00
15-5-7	ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ-СМЯНА	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
15-5-7A	СМЯНА НА СТЪКЛО ИЛИ КРУШКА НА ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
15-5-8	ФАРЧЕ НА ЗАДЕН ХОД-СМЯНА ФАРЧЕТО, СТЪКЛОТО ИЛИ КРУШКАТА	0:30	30.00	5.00	0:30	30.00	5.00
15-5-9	ЗАДЕН КОМБИНИРАН ФАР КОМПЛЕКТ-СМЯНА	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
15-5-9A	ЗАДЕН КОМБИНИРАН ФАР КОМПЛЕКТ-СМЯНА НА СТЪКЛО ИЛИ КРУШКА	0:25	30.00	7.00	0:25	30.00	7.00
15-5-10	ФАРЧЕ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ НА ЗАДЕН НОМЕР-СМЯНА	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
15-5-11	СМЯНА НА КРУШКА ИЛИ СТЪКЛО НА ФАРЧЕ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ НА ЗАДЕН НОМЕР	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00

15-5-12	ПРЕВКЛЮВАТЕЛ ЗА СВЕТЛИНИ-СМЯНА	1:20	30.00	35.00	1:20	30.00	35.00
15-5-13	ИЗКЛЮЧВАТЕЛ НА АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ-СМЯНА	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
15-5-14	КЛАВИШЕН КЛЮЧ-СМЯНА	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
15-06	ДАТЧИЦИ И КОНТРОЛНИ УРЕДИ						
15-6-1	ТАБЛО С УРЕДИ-СМЯНА	0:35	30.00	10.00	0:35	30.00	10.00
15-6-2	ТАБЛО С УРЕДИ/СВАЛЕНО/-СМЯНА НА КРУШКА ИЛИ КОНТРОЛНА ЛАМПА	0:05	30.00	3.00	0:05	30.00	3.00
15-6-3	КОНТРОЛЕН УКАЗАТЕЛ/БРОЯЧ/-СМЯНА ПРИ СВАЛЕНО ТАБЛО	00:70	30.00	20.00	00:70	30.00	20.00
15-6-4	ЖИЛО НА СКОРОСТОМЕР/ТАБЛО СВАЛЕНО/-СМЯНА	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
15-6-5	ЖИЛО НА СКОРОСТОМЕР/СКОР СВАЛЕН/-ПЛОМБИРАНЕ	0:35	30.00	10.00	0:35	30.00	10.00
15-6-6	ДАТЧИК-СМЯНА	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
15-07	КЛАКСОНИ						
15-7-1	КЛАКСОН-СМЯНА	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
15-7-2	КЛАКСОН/СВАЛЕН/-ИЗЧИСТВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ ТОНА НА ЗВУКА	0:30	30.00	10.00	0:30	30.00	10.00
15-7-3	ВКЛЮЧВАТЕЛ НА КЛАКСОНА-СМЯНА ИЛИ РЕМОТ	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
15-08	СТЪКЛОЧИСТАЧКИ						
15-8-1	МЕХАНИЗЪМ С ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ-СМЯНА	1:00	30.00	30.00			
15-8-2	МЕХАНИЗЪМ С ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ/СВАЛЕН/-РЕМОТ	00:80	30.00	30.00			
15-8-3	МЕХАНИЗЪМ С ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ/СВАЛЕН/-РЕМОТ БЕЗ СМЯНА НА ЧАСТИ В	0:45	30.00	15.00			
15-8-4	МЕХАНИЗЪМ С ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ/СВАЛЕН/-РЕМОТ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	0:30	30.00	10.00			
15-8-5	РАМО НА ЧИСТАЧКА С ПЕРО-СМЯНА	0:10	30.00	5.00			
15-8-6	ПОМПА НА ПРЪСКАЧА НА ЧИСТАЧКИТЕ С РЕЗЕРВОАР-СМЯНА	0:50	30.00	15.00			
15-8-7	ДЮЗА НА ПРЪСКАЧА НА ЧИСТАЧКИТЕ-СМЯНА	0:10	30.00	5.00			
15-8-8	ПРОВОД НА ПРЪСКАЧА НА ЧИСТАЧКИТЕ-СМЯНА	0:25	30.00	10.00			
15-09	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ						
15-9-1	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕДНА ЧАСТ-СМЯНА	08:90	30.00	270.00			
15-9-2	ЗАДЕН СНОП ПРОВОДНИЦИ СМЯНА	06:20	30.00	180.00			
15-9-3	СНОП КАБЕЛИ НА ТАБЛОТО С КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ-СМЯНА	0:25	30.00	10.00			
15-9-4	ПРОВОДНИК/НЕУПОМЕНАТ/-СМЯНА	0:15	30.00	5.00	0:15	30.00	5.00
15-9-5	ПРЕГЛЕД НА КАБЕЛНА МРЕЖА	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
15-9-6	СМЯНА КАПАЧКА ИЛИ ЛУЛА НА ПРОВОДНИК ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ	0:05	30.00	3.00	0:05	30.00	3.00
15-9-7	ПРОВОДНИЦИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ-СМЯНА НА КОМПЛЕКТ	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
15-9-8	ПРОВОДНИК ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ-СМЯНА 1 БР	0:20	30.00	10.00	0:20	30.00	10.00
16	ЕЖЕДНЕВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ТО						
16-01	ТО, ДЕФЕКТАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ						
16-1-1	ДЕФЕКТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛА	0:50	30.00	15.00	0:50	30.00	15.00
16-1-2	АВТОМОБИЛ ГРЕСИРАНЕ	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
16-1-3	СМЯНА ГРЕС НА ГЛАВИНАТА НА 1БР ПРЕДНО КОЛЕЛО	1:20	30.00	30.00	1:20	30.00	30.00
16-1-4	СМЯНА МАСЛЕН ФИЛТЪР И МАСЛО В ДВИГАТЕЛЯ	0:40	30.00	20.00	0:40	30.00	20.00
16-1-5	ДОЛИВАНЕ МАСЛО НА ДВИГАТЕЛ	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00

16-1-6	СМЯНА ИЛИ ДОЛИВАНЕ НА МАСЛО В КОРМИЛНА КУТИЯ	0:20	30.00	5.00	0:20	30.00	5.00
16-1-7	ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ-СМЯНА НА МАСЛО	0:40	30.00	15.00	0:40	30.00	15.00
16-1-8	ДОЛИВАНЕ НА МАСЛО В ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ	0:15	30.00	10.00	0:15	30.00	10.00
16-1-9	СМЯНА ИЛИ ДОЛИВАНЕ МАСЛО В ЗАДЕН МОСТ	0:30	30.00	15.00	0:30	30.00	15.00
16-1-10	СМЯНА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ С ОБЕЗВ НА СИСТЕМАТА	0:25	30.00	15.00	0:25	30.00	15.00
16-1-11	ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ НА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА	0:15	30.00	10.00	0:15	30.00	10.00
16-1-12	ДОЛИВАНЕ ТЕЧНОСТ В СПИРАЧНА СИСТЕМА ИЛИ ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ	0:10	30.00	5.00	0:10	30.00	5.00

© 2011 www.VTA-EXTREME.com All rights reserved

© 2011 www.VTA-EXTREME.com All rights reserved